

Art.nr BMW-5
HALVLJUSAUTOMATIK
för BMW mod. E32/E34/E36/Z3

Läs hela monteringsanvisningen före montering!

Montering av halvljusautomatiken innebär att halvljus, parkeringsljus och skyltbelysning automatiskt tänds **när motorn startat och laddningsspänningen (pos. S) uppnår 12,8 - 13,2V.**

Montering

1. Batteriet bortkopplas, om det tillåts för annan utrustning.

2. Demontera det undre rattörs-skyddet samt skyddspanelen till vänster om rattöret (5 st skruv).

3. Demontera ljuskontakten, 2 st snäppfästen, och dra ut kablarna så långt som möjligt, för en lättare anslutning.

Mod. E32/E34

4. Montera sockeln för ljusautomatiken (i befintligt övre 8 mm hål) samt Svart jordkabel på insidan av vänster sidoplåtfäste för skyddspanel. Reläet skall monteras liggande (90°), in mot kupén. Montera diodbryggan i det undre hålet på samma plåtfäste (för bästa kylning).

Mod. E36/Z3

Montera sockeln för ljusautomatiken i befintlig relähållare bakom ljusomkopplaren samt Svart jordkabel på lämplig jordpunkt under ljusomkopplaren. Montera diodbryggan på lämpligt plåt plåtfäste, för bästa kylning.

5. För upp Röd, Grön, Grå och Blå kabel genom hålet för ljuskontakten och anslut bakom ljuskontakten enligt nedan (använd röda klamror):
- Röd kabel till Gul kabel
(= halvljus).
- Grön kabel till Grå/Lila kabel
(= park.ljus).
- Grå kabel till Grå/Gul kabel
(= park.ljus).
- Blå kabel till Grå/Svart kabel
(= instr./nr.skylt belysning).

6. Anslut Vit kabel till grov Grön kabel (som endast är strömförande när tändningen är påslagen) på lämpligt ställe mellan tändningslås och 12-pol. multistick (använd gul klamma).

7. Återmontera batterikabel. Gör funktionsprov med startad motor. OBS! Tillslagsfördröjning ca 1-20 sek på halvljuset vid dieselmotor.

Max belastning totalt: 20 Amp.

Förvara monteringsanvisningen tillsammans med bilens instruktionsbok.

Mixon
ELEKTRONIK AB
www.mixonelektronik.se
tel: 019-124455 fax: 124456

Modellanpassade satser finns även till Mercedes, Audi, VW, Ford, Toyota m.fl.